


Gebruiksaanwijzing:

1. Haal de koelunit uit de koffer, steek de stekker in het stopcontact en vouw het koelmatras open.
2. Sluit de slang met de connectors aan op de koelunit.



3. Sluit de connector van het matras aan op de slang. Een duidelijke klik is waarneembaar.
4. Open het waterreservoir en doe 2 druppels waterstabilisator in het reservoir. Vul hierna het reservoir met water tot het water duidelijk zichtbaar is in het venster.
5. Nu kunt u de koelunit aanzetten, het koelmatras vult zich met water en het level wat zichtbaar is in het venster zal zakken. Het waterniveau in het venster moet zichtbaar tot de helft staan. Het koelmatras is dan volledig gevuld.
6. De koelunit moet ingesteld worden op **8 °C**. Controleer dit door een aantal maal op de pijl key te drukken tot het cijfer 8 in het display staat. Druk dan op "enter" en de koelunit start met koelen.



7. Standaard is de koelunit ingesteld om na 60 minuten uit te schakelen. Om de koeling **continu** aan te zetten, druk een aantal maal op de "timer" knop totdat er in het venster een "0" staat. Nu werkt de koeler continu.
8. Het koelmatrasje kan nu geplaatst worden in de wieg, mandje of kistje.



Let op! Houdt altijd minstens 15 cm ruimte rondom de koelunit.



Zorg altijd dat het gebruik van de koelunit het waterniveau gecontroleerd wordt. Vul dit aan indien nodig. Zet de koelunit nooit aan zonder water in het reservoir.

Het afsluiten en inpakken van de wiegkoeling

1. zet de koelunit af en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Ontkoppel het koelmatras van de slang. Maak het koelmatras schoon met een desinfectiemiddel.
3. Ontkoppel de slang van de koelunit.
4. Laat het water uit het reservoir weglopen, hiervoor gebruikt u de meegeleverde sleutel. Deze gebruikt u ook om het water uit de slang te laten lopen.



Onderhoud

Wanneer er op en rond de ventilator stof heeft verzameld, kunt u de afdeklaat verwijderen, en de ventilator met een doekje (niet met water) reinigen.

